TOTO

東陶機器株式会社

	RUNDで相談は 対 状めの取付店・販売店へ			
取付店	₹	印		
販売店	電話 -			
転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ				



インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

R063335

TOTO


取扱説明書

ネットワークリモコン操作説明編

浴室リモコン: RAC601F1G1

台所リモコン・サブリモコン: RAC600K1G1










このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●なお、この取扱説明書はネットワークリモコンの操作に関する取扱説明書です。電気温水器や接続機器の取扱説明書と併せてお読みください。
- ●この説明書は、温水器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。

水まわりネットワーク

水まわりネットワーク対応機器の操作が、温水器のリモコンで行えます。



※接続されていない水まわりネットワーク機器の操作はできません。

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王)

- → 浴室を換気する 🖙 13・14ページ
- → 浴室を暖房する 🞯 13・14ページ
- → 浴室を涼風する ☞ 13・14ページ
- → 24時間換気運転を一時停止する ☞ 14ページ

洗面所暖房機

→ 洗面所を暖房する 🐼 15・16ページ

浴槽洗浄システム (自動排水栓付)

- ◆ 浴槽を洗浄する ☞ 15・16ページ
- 自動排水栓
- ◆ 浴槽の排水栓の開閉をする ☞ 15・16ページ

おまかせ操作

浴槽の排水栓を自動的に閉めて、お湯はりを開始します。 浴室と洗面所の暖房も連動しています。 愛 21ページ

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王) + 洗面所暖房機 + 浴槽洗浄システム (自動排水栓付) または 自動排水栓

すべての機器の運転を停止

スイッチ1つで、水まわりネットワークに接続されている すべての機器の運転を停止することができます。(台所・サブリモコンにのみスイッチあり) 『ぞ 11ページ

※浴室換気暖房乾燥機(三乾王)の24時間換気運転を停止させることはできません。

親切音声ガイド

(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)

衣類乾燥運転の終了を台所リモコンでお知らせ(音声とメロディ)します。

『衣類乾燥が終了しました』♪

メロディや終了のガイド報知の設定を変更できます。

※最初は乾燥終了メロディ「1」と報知「あり」に設定されています。

こんなことができます

水まわりネットワークの接続機器を使う

使用

選べ

、る操作モ

お湯を使う・給湯温度を調節する

おふろを自動でわかす

おふろのお湯を増やす・おふろのおいだきをする・おふろのお湯をぬるくする

おふろのわき上がり時刻を予約する

①通話 (インターホン)

リモコンを通して会話ができます。

■ ②伝言メモ

自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

③オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽が楽しめます。

④使い方ガイド

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。 リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

① シンプル操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。 温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

② 音声確認操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。 1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けます ので、確認してから操作ができます。

もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。 温水器本体や水まわりネットワーク対応機器の取扱説明書と併せてお読みください。

	64年に小なりライントン			,
● 水まわりネットワーク	ク ·····		表紙のう	6
● 安全上のご注意				1
● リモコンの特長	ク ····································			3
● 特に注意していただ。	きたいてと		黒水器本体の取扱説明書	₹)
● 各部のなまえとはたり	5. *			
・機界木体(外銀図)	・内観図)		泉水器本体の取扱説明書	≇)
· 公安リモコン	・内観図) ・・内観図) ブリモコン			5
・ 公正リモコン サー	ブリチコン			š
● 使用前の準備 ········	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ま水器木体の取扱説明書	₹)
● 使用前の準備		V/	m3.00-4-14-53-00000000000000000000000000000000000	• /
水まわりネットワーク	ク対応機器を使うには			
・ネットワークスイ	ッチの名称について			1
・接続機器を操作す	ッチの名称について るには			3
、● 使用方法	0,1210			
・日付、時刻を合わ	せる <i></i>			7
→ お湯を使うには …				9
・お得けりをする前	t=		2	ĭ
お得けりをするに	t士		<u>2</u>	ė
・ ひめはりでするに	は すにけ		ē	<u> </u>
・ パリ版でわかし巨	3 には スニ+		ē	5
・いつ温度を調助す	プ (-1+		ē	ĕ
・ いつ小田を飼即り	るには かいだま (ススキつく)	カスノ》		ĭ
人治中に (だつか)	にはするには できる できます できます できます できます できます できます できます できます	. 049 < /		á
・人冶フむとりるに	はの中を調整するには			ĭ
・ダフンのわざエリ	温皮で調削するには 大物割ナスには /カンカフノ	…チのままの目す》		ė
・ダブンのの湯の重	を確認するには、ダンン人へ	ッテの表示の見力』	3	3
・わさ増し予報カイ	- (- (+ (+ + + + + +))	***************************************	3	3
・お湯をたくさん使	つには《わざ瑁し》	***************************************	3	2
・連転を休止するに	G		3	<u> </u>
・黄声カイトを消し	たい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 40		9
・浴室リモコンで操	作させたくない《チャイルド		<u></u>	Ļ
	変更するには(例:保温時間	間、音量、文字カイトの速	<u>ප</u>) 4	3
● 便利機能			_	_
・通話(インターホ)	ン)		<u>4</u>	
伝言メモ			····- <u>5</u>	1
・オーディオ接続 …	ン)	***************************************	····· <u>5</u>	3
・使い方ガイド <i>…</i> …			5	6
▶ 選べる操作モード			_	_
・シンプル操作モー	ド・音声確認操作モード …	***************************************	·····6	1
	المناف الأوام والمسائد يتركن وبالمسو			ėλ.
● 保給による破損を予	カするには	11488	显小奋争体以以放放的背	#/ #\
● こんなときは			品小谷本1本の以及成別引	\$/ 01
●断水のときなどにお	ド・音声確認操作モード … がするには		应小岙平14少以 以 放识则是	可
● 日常の点様とお手人	[1]		画小森中体の収扱説明書	1/
●リモコンのお手入れ				2
● 政障かな?と思った!	2			
安全装置か作動した	- こきの処置万法			9
● 故障かな?と思った!	o (機器本体)		量水器本体の取扱説明書	計
● アフターサービス・f	土様・事業者様へのご案内 ・		品水器本体の取扱説明書	量)

ジ 安全上のご注意 ジ

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。

絵表示の意味は下記の通りです。

\triangle	警告(WARNING)
-------------	-------------

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

絵表示	意味	絵表示	意 味
$ \langle \rangle $	一般的な禁止	(B)	分解禁止



<u>↑</u> 警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

● サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。 事故や故障の原因となります。



⚠ 注意(CAUTION)

■リモコンの設置場所について

● 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。 故障の原因になります。



● 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く(めやす50cm)に リモコンを設置しない。



変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。

■リモコンに耳を近付けて使用しないこと

◆大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。



■リモコンの取扱いについて

- ●リモコンは子供がいたずらしないように注意する。 思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。 スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、 スピーカの音が聞こえにくくなります。
- ●台所・サブリモコンに水をかけない。 防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。 故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用 しない。

変色や変形の原因になります。







